

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2015/08/14

NX CAM Tips


1. 計算程式後，後臺自動生成 IPW 資料

如何在一個 Operation 計算完畢後，立即自動的在後臺計算生成 IPW 資料？

Solution

這個選項開關可以在這裡找到 'Fileà Utilitiesà Customer Defaultsà Manufacturingà Operationà tool pathà Generate IPW with Path'.

這個選項會在程式計算完畢後，在後臺平行計算生成 IPW 資料。



Teamcenter Tips


2. 如何關閉簽發使用者選項

預設情況下，當你初始化一個工作流，並在指派所有任務選項卡中為審核任務指派簽發時，在審核任務的下面有一個單獨的使用者選項，除了可以增加滿足概要表配置的使用者作為簽發人員外，你也可以增加任何用戶作為簽發人員。但是你希望只有滿足概要表的用戶可以被指派，並且希望禁用使用者選項。


可以使用首選項：EPM_adhoc_signoffs，設置它的值為 OFF。

EPM_adhoc_signoffs 的預設值是 ON

2015-8-14



設置為 OFF 後：



Tecnomatix tips

3. 當登陸 tecnomatix 客戶的時候, 得到報錯: **".. component has been disabled"**

問題/症狀:

當登陸 tecnomatix 客戶的時候, 得到報錯: the component or application containing the component has been disabled, 然而所有的 com+設置都已經做過了.

解決方法:

2015-8-14

在 server 端使用的是 windows 2008 server，需要做如下的"COM+ Network access"的安裝設置：

1. 啟動 server manager
2. 選擇 左邊的 “ role”
3. 選擇 ” Application Server”，右邊選擇 "Add Role Services"
4. 選擇"COM+ Network access"，並且根據提示安裝就可以解決問題。



GTAC Greater China

Greater China
ME&S Service Team
PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970
Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970
HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322
Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com
Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>
Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>
Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”